

PASSADEIRA DE ROUPAS MILENA

FERRAGENS

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
A	Parafuso 4,5x40 mm	08
B	Parafuso 4,5x35 mm	04
C	Parafuso 3,5x12 mm	12
D	Cavilha c/ 20mm	20
E	Cantoneira Pequena	04
F	Prego 3/4X17 mm	30
G	Pés Cônicos	04
H	Grade Porta Ferro	01

AMIGO MONTADOR!
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER O RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO AO LADO.

C - FORRE O CHÃO RETO E LIMPO COM A EMBALAGEM DO PRODUTO.

AMIGO MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.
OBRIGADO!

1º - PARAFUSE AS LATERAIS NO TAMPO E NA BASE, COLOCANDO TODAS AS CAVILHAS E PARAFUSOS.

2º - COLOCAR AS CAVILHAS NA PRATELEIRA FIXA.

3º - PREGUE OS FORROS PARA AJUDAR NA INSTABILIDADE DO MÓVEL.

4º - PARAFUSE OS PÉS DA PASSADEIRA DA BASE PARA OS PÉS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

PEÇAS			MEDIDAS		
COD.	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ESP.
5.143	TÁBUA PASSADEIRA	01	800mm	320mm	25mm
5.144	TAMPO INFERIOR	01	425mm	310mm	12mm
5.145	BASE DA PASSADEIRA	01	425mm	310mm	25mm
5.146	LATERAL ESQUERDA	01	800mm	310mm	12mm
5.147	LATERAL DIREITA	01	800mm	310mm	12mm
5.148	PRATELEIRA	01	425mm	310mm	12mm
5.149	FORROS PASSADEIRA	02	447mm	296mm	2,5mm

