

Console Siena



AMIGO MONTADOR!

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

A - SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.

B - SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO AO LADO.

C - FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) COM A EMBALAGEM DO PRODUTO.

1º - FAÇA O PARAFUSAMENTO NAS CANTONEIRAS USANDO OS FUROS DE MARCAÇÃO.

2º - COLOQUE AS SAPATAS DESLISANTES NOS PÉS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

DESCRÍÇÃO DE PEÇAS			FERRAGENS		
COD	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	COD	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
3.606	TAMPO	01	A	PARAFUSO 3,5X10mm	32
3.609	LAT. ESQUERDA	01	B	PARAFUSO 4,5X45mm	04
3.610	LAT. DIREITA	01	C	CANTONEIRA METÁLICA	08
3.611	PRATELEIRA	01	D	TAMPA PARAFUSOS 10mm	04
3.612	BARRA	01	E	SAPATA 01 PINO	04
3.613	MOLDURA VERT. ESQUERDA	01	F	CAVILHA 6X20mm	08
3.614	MOLDURA VERT. DIREITA	01			
3.615	FERRAGEM DO CONSOLE SIENA	01			
419	VIDRO DO CONSOLE SIENA	01			

